

INFORMÁCIÓ!

ECOEGG MOSÓTOJÁS UTÁNTÖLTŐ

Használati utasítás

Amikor elfogynak a tisztító golyócskák a Mosótojásból, akkor ne dobd ki a tojást, hanem töltsd újra a mosótojás utántöltővel. Az utántöltő használatával az egy mosásra eső költséged még kevesebb lesz!

MIKOR KELL ÚJRATÖLTENI?

Körülbelül 2 havonta kell újratöltenie a tojást, mely időtartam változhat annak függvényében, hogy:

- Hányszor indítasz mosást hetente.
- Melyik mosási ciklust használod általában – a melegebb ciklusok gyorsabban fogyasztják a pelleteket.

Nyisd ki a Mosótojást®, hogy ellenőrizd a pelletek méretét, ügyelve arra, hogy a pelletek a tojás nagyobb felében legyenek. Óvatosan nyisd ki, hogy a pelletek ne hulljanak ki! Nézd meg a tojás nagyobb felének belsejét. A pelletek jelentősen csökkentek méretükben.

Ha egy 50 mosásos csomagot használsz, nézz be a tojás tokjába. A felső szellőzőkészlet közepén van egy bemélyedés, ha a pelletek alább estek ennél, itt az ideje újratölteni.

Hogyan kell újratölteni az Ecoegg Mosótojást?

1. Nyisd ki a Mosótojást: fogd meg mindkét felét a Mosótojásnak, nyomd meg a kis gombot rajta, majd fordítsd el ellentétes irányba, amíg a két kis nyilacska egymás fölé nem érkezik.
2. Önts és dobd ki a mosótojásból, ami megmaradt a feloldott pelletből. Töltsd fel a mosótojást az összes zacskó pellettel az utántöltő csomagból. A feltöltéskor kerüld a bőrrel való érintkezést.
3. Helyezd a Mosótojás kisebbik felét vissza úgy, hogy a két háromszög egymás felett legyen, majd fordítsd el őket a nyílnak megfelelő irányba. Kis kattánást fogsz hallani, ahogy a záró gomb beugrik a helyére.
4. Győződj meg róla, hogy a Mosótojás teljesen be van zárva, mielőtt ismét elkezded használni. Nézd meg az ábrát a helyes állásról.



Gyártva az Egyesült Királyságban (UK)

Javasoljuk, hogy a pelletet az általános hulladékgyűjtőbe helyezze, miután felhasználta. Bár az összetevők biológiailag lebomlanak és nem tartalmaznak káros vegyszereket, nem tesztelték a vadon élő állatokra és növényekre gyakorolt hatását, ezért nem javasoljuk, hogy a pelletet a komposztba helyezze. A pelletzsákok nem újrahasznosíthatók, mivel vegyes anyagokból készülnek.

Összetétel:

INCI+

Kalcium-karbonát, oxirán, 2-(klór-metil)-homopolimer, szaponin, nátrium-C14-16 olefin-szulfonát, nátrium-karbonát, dodekán-1-ol, etoxilezett, alumínium-hidroxid.

Az illatosított mosótojás a következőket tartalmazza: parfüm.

FIGYELEM!

Tartalmaz:

5-15% anionos felületaktív anyagok.

15-30% nem ionos felületaktív anyagok.

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

Súlyos szemirritációt okoz.

SZEMBE KERÜLÉS esetén óvatosan öblítsd ki vízzel néhány percig.

Közben távolítsd el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivitelezhető az.

Alaposan moss kezet és mosd meg az érintkezésnek kitett bőrfelületet kezelés után.

Viselj kesztyűt, ha kézi mosáshoz használod.

Forgalmazó/importőr: okoswebshop Kft - 5900, Orosháza, Kossuth tér 8. 4/19a. - Tel.: 06 20 921 4220

A gyártó adatai: Must Be Eco Ltd - t/a Ecoegg Products

PO Box 776 Huntingdon, Cambridgeshire PE29 9RJ Tel.: +44 (0)1622 535200E-mail: hello@ecoegg.com

ÖRÖMMEL VÁLASZOLUNK!

**HA BÁRMILYEN KÉRDÉSED LENNE BÁTTRAN LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA A FENTEBB
TALÁLHATÓ ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN**