

INFORMÁCIÓ!

ECOEGG MOSÓTOJÁS

Használati utasítás

GRATULÁCIÓ!

Először is gratulálunk és köszönjük, hogy az ecoegg Mosótojást választottad, mellyel segíted csökkenteni a Földünket szennyező vegyszerek mennyiségét. Az ecoegg Mosótojás, egy megújult formája a mosásnak, ezért javasoljuk, hogy olvasd el ezt a tájékoztatót, hogy ezzel is segítsünk abban, hogy a legjobb eredményt érjed az ecoegg Mosótojás használatával.

HASZNÁLAT!

Helyezd a ruhani kívánt ruhákat a mosógép dobjába, majd helyezd az ecoegg Mosótojást a ruhák tetejére. Indítsd el a kívánt mosási programot a ruhák címkéjének megfelelően.

(Javasolt a mosógépet először az ecoegg mosó és mosogatógép tisztító tablettával átmosni.)

MIT TEGYÉL:

- **Normál mosási mennyiség egy mosásnál 6-8 kg** Mosd a színes és fehér ruhákat külön-külön és mindig kövesd a mosási tanácsot az adott ruhadarabok címkéjén
- Vedd ki a Mosótojást a napi mosás befejeztével, hogy ki tudjanak száradni a golyócskák
- A Mosótojás természetes módon puhítja a ruhákat, ezért öblítő használata nem szükséges, de használható.
- **A mosótojás kézi mosáshoz is használható, a ruha áztatása előtt 5-10 percre helyezd a mosótojást a vízbe.**
- **A mosási hőfok legalább 15 és legfeljebb 60 fok legyen.**

MIT NE TEGYÉL:

- Ne moss 60 fok felett a Mosótojással
- Ne használd a Mosótojást a szárítógépben (vagy ha szárítógéppel

- egybeépített mosógép van, akkor a szárítás ideje alatt vedd ki)
- Ne tömd tele a mosógépet ruhákkal – a Mosótojásnak szüksége van elég helyre a mosógép dobjában, hogy jól körbe tudjon forogni, ezzel elősegítve a nagyobb hatékonyságot
- Ne használj csökkentett vízmennyiségű beállítást a mosógépben

Nem javasoljuk kézi mosású ruhák ecoegg Mosótojással való gépi mosását.

MOSÓTOJÁS ELSŐ FELTÖLTÉSE:

1. NYISD KI A mosótojást:
 - 1.1. Tartsd a mosótojást két kézzel az oldalán és erősebb kezeddal fogd meg a nagyobbik felét a tojásnak.
 - 1.2. Hüvelykujjaddal határozottan nyomd be a gombot.
 - 1.3. A gombot nyomva tartva csavard el a tojás nagyobbik felét a nyíl irányába, miközben tartod az alsó felét. Csavard el a két háromszögig.
 - 1.4. Amikor a háromszögek egy vonalba esnek, húzd szét a tojást kétfelé.
2. TÖLTSD MEG A MOSÓTOJÁST:
 - 2.1. Fordítsd fejjel lefelé a tojástartó nagyobbik felét.
 - 2.2. Most ürítsd ki mindhárom zacskó pelletet ebbe a félbe (2 zacskó fehér mosópellet és 1 zacskó fekete turmalin pellet). Az ÖSSZES pelletet a nagyobbik felébe öntsd a mosótojásnak.
3. CSUKD BE A mosótojást:
 - 3.1. Helyezd vissza a kisebbet, - a fedelét - a tetejére. Állítsd be mindkét háromszöget úgy, hogy azok egy vonalba essenek.
 - 3.2. Most csavard a tojás nagyobbik felét a nyíl irányába, amíg egy „kattanó” hangot nem hallasz, ekkor az egyik nyíl a lakat ikonnál kell, hogy legyen.

UTÁNTÖLTÉS!

Most, hogy van már Mosótojásod, a jövőben elég megvenned az utántöltőt, mely a csomagoláson feltüntetett mosásra elegendő kiegészítésben kapható, így a mosásod még gazdaságosabbá fog válni.

ÖSSZETÉTEL:

Tartalmaz:

5-15% anionos felületaktív anyagok.

15-30% nem ionos felületaktív anyagok.

Gyártva az Egyesült Királyságban (UK)

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

SZEMBE KERÜLÉS esetén óvatosan öblítsd ki vízzel néhány percig.

Közben távolítsd el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivitelezhető az.

Alaposan moss kezet és mosd meg az érintkezésnek kitett bőrfelületet kezelés után.

Viselj kesztyűt, ha kézi mosáshoz használod.

INCI+

Kalcium-karbonát, oxirán, 2-(klór-metil)-homopolimer, szaponin, nátrium-C14-16 olefin-szulfonát, nátrium-karbonát, dodekán-1-ol, etoxilezett, alumínium-hidroxid.

Az illatosított mosótojás a következőket tartalmazza: parfüm.

ÖRÖMMEL VÁLASZOLUNK!

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSED LENNE BÁTTRAN LÉPJ VELÜNK
KAPCSOLATBA A FENTEBB TALÁLHATÓ ELÉRHETŐSÉGEINK
VALAMELYIKÉN