


## Go Green intelligens elosztó

Hálózat: 250 V / 50 Hz AC  
Max. vezérlőaljzat teljesítmény: 500 W  
Max. összteljesítmény: 2200 W

Állítható aktíváló teljesítmény: 10-80 W  
Túlfeszültség védelem: 10 A  
Csak beltéri használatra!



### Használati utasítás

1. Csatlakoztassa az intelligens elosztót az elektromos hálózathoz.
2. Dugja be a vezérlőaljzatba a főkészüléket és kapcsolja be.  
*Megjegyzés: főkészüléknek javasolt olyan eszközt használni, melynek működése közben más elektromos készüléket is egyidőben szeretnének üzemeltetni (pl. számítógép, TV).*
3. Az elosztó indító teljesítményének beprogramozásához tekerje bajra a fekete gomb melletti szabályzót addig, amíg a kijelző LED ki nem alszik.
4. Ezután lassan csavarja jobbra a szabályzót addig, amíg újra ki nem gyullad a piros LED. Ezzel az elosztó használatra kész.  
*Megjegyzés: amíg a főkészülék be van kapcsolva, a piros LED világít.*
5. Most csatlakoztassa a többi berendezést a vezérelt aljzatokba.  
*Megjegyzés: pl. számítógép mellé vezérelt készüléknek javasolt a monitor, a nyomtató és külső hangfalak erősítőének csatlakoztatása.*


### Kiegészítések / figyelmeztetések

- Fontos: győződjünk meg róla, hogy a főkészülék teljesítménye használat közben magasabb, mint a beprogramozott aktíváló teljesítmény!
- A főkészülék kikapcsolásakor az intelligens elosztó érzékeli a teljesítmény csökkenését, és kikapcsolja a vezérelt aljzatok áramellátását ill. az abba csatlakoztatott készülékeket.
- Az intelligens elosztó tartalmaz túlfeszültség és túlterhelés elleni védelmet. Ilyen esetben az elosztó 0.2 másodperc alatt megszakítja az áramellátást. Túlfeszültség vagy túlterhelés után az intelligens elosztó újra aktiválásához nyomja meg a fekete gombot.
- Ne használja a készüléket, ha vizes!
- Ne takarítsa a készüléket, amíg áram alatt van!
- Gyermek számára elérhetetlen helyen használja!

## Go Green intelligens elosztó

Hálózat: 250 V / 50 Hz AC  
Max. vezérlőaljzat teljesítmény: 500 W  
Max. összteljesítmény: 2200 W

Állítható aktíváló teljesítmény: 10-80 W  
Túlfeszültség védelem: 10 A  
Csak beltéri használatra!



### Használati utasítás

1. Csatlakoztassa az intelligens elosztót az elektromos hálózathoz.
2. Dugja be a vezérlőaljzatba a főkészüléket és kapcsolja be.  
*Megjegyzés: főkészüléknek javasolt olyan eszközt használni, melynek működése közben más elektromos készüléket is egyidőben szeretnének üzemeltetni (pl. számítógép, TV).*
3. Az elosztó indító teljesítményének beprogramozásához tekerje bajra a fekete gomb melletti szabályzót addig, amíg a kijelző LED ki nem alszik.
4. Ezután lassan csavarja jobbra a szabályzót addig, amíg újra ki nem gyullad a piros LED. Ezzel az elosztó használatra kész.  
*Megjegyzés: amíg a főkészülék be van kapcsolva, a piros LED világít.*
5. Most csatlakoztassa a többi berendezést a vezérelt aljzatokba.  
*Megjegyzés: pl. számítógép mellé vezérelt készüléknek javasolt a monitor, a nyomtató és külső hangfalak erősítőének csatlakoztatása.*

### Kiegészítések / figyelmeztetések

- Fontos: győződjünk meg róla, hogy a főkészülék teljesítménye használat közben magasabb, mint a beprogramozott aktíváló teljesítmény!
- A főkészülék kikapcsolásakor az intelligens elosztó érzékeli a teljesítmény csökkenését, és kikapcsolja a vezérelt aljzatok áramellátását ill. az abba csatlakoztatott készülékeket.
- Az intelligens elosztó tartalmaz túlfeszültség és túlterhelés elleni védelmet. Ilyen esetben az elosztó 0.2 másodperc alatt megszakítja az áramellátást. Túlfeszültség vagy túlterhelés után az intelligens elosztó újra aktiválásához nyomja meg a fekete gombot.
- Ne használja a készüléket, ha vizes!
- Ne takarítsa a készüléket, amíg áram alatt van!
- Gyermek számára elérhetetlen helyen használja!