

Forgalmazó:
Okoswebshop Kft.
e-mail: info@okosanwebshopot.hu
telefonszám: +36206195580



INFORMÁCIÓ!

ECOEGG SZÁRÍTÓTOJÁS - SZÁRÍTÓTOJÁS UTÁNTÖLTŐ

Használati utasítás

Köszönjük, hogy az ecoegg Szárítótójást választottad, mellyel segíted csökkenteni a Földünket szennyező vegyszerek mennyiségét, ami reméljük jó érzéssel tölt el Téged is.

Csökkenti a gyűrődést – Az ecoegg szárítótójas szabadalmaztatott csomós kialakítása puhítja a ruhákat, és csökkenti a gyűrődést a szárítógépben. Ezt úgy teszik, hogy segítik a ruhanemű szétválasztását, hogy több levegő keringhessen azok közt, így gyorsan és hatékonyan szárítják azokat.

Gyengéd az érzékeny bőrre – Javasoljuk az illatmentes szárítótójas használatát csecsemőknek és különösen érzékeny bőrűeknek, mivel ez a szárítótójas így nem tartalmaz illatanyagot sem.

Az Ecoegg szárítótójas pénzt, időt és energiát fog megtakarítani Neked, minden alkalommal, amikor használod a szárítógépben. A szárítótójas természetes módon teszi puhává a ruhákat, miközben kellemes, lágy illatot is közvetít neked. Akár **28%-kal is csökkentheti a szárítási időt.**

Illatosító rudacskák

Az Ecoegg szárítótójas illatosító rudacskákkal együtt szállítjuk, melyek egyszerűen beilleszthetők a szárítótójas belsejébe így adva finom, kellemes illatot a ruháknak, szárítás közben. Ezeket az illatosító rudacskákat időnként cserélni kell. A szárító tojást nem kell többször megvásárolnod. Most, hogy van már Ecoegg szárítótójasod, elég mindössze az utántöltő rudacskákat beszerezned, mely kb. 40 szárításra/használatra elegendő kiszereelésben kapható. Ha a szárítási időt úgy szeretnéd rövidíteni, hogy közben nem

szeretnéd, hogy a ruhák illatosak legyenek, akkor egyszerűen használd a szárítótőjást az illatosító rudacskák nélkül. Így is lerövidíti a szárítási időt és természetes módon puhává fogja tenni a ruhákat, mindössze a kellemes illat előnyeit nem fogod élvezni.

Használati útmutató

1. Helyezd az Ecoegg szárítótőjást a szárítógép dobjába, a ruhákkal együtt. FONTOS! NE helyezd a Szárítótőjásokat a mosógépbe/mosási ciklus közben, ha kombinált mosó- és szárítógéped van.
2. Szárítsd meg a ruhákat a szokásos módon, figyelembe véve a szárítógépre és a szárítandó ruhákra vonatkozó szárítási előírásokat, mint ahogy azt amúgy is tennéd.
3. Miután a szárítógép befejezte a szárítási munkát, a szárítótőjást nem szükséges a szárítógép dobjából eltávolítanod. Ha benne szeretnéd hagyni a következő szárításig, akkor azt minden gond/következmény nélkül megteheted.

Hogyan cseréld az illatosító rudacskákat! (Útmutató lépésről lépésre)

1. Helyezd az illatosító rudacskát a tőjás alján keresztül (szélesebb rész) a tőjásba.
2. Ha már előzőleg volt illatosító rudacska a szárítótőjásban, akkor azt ki fogja tolni a felső végén (a tetején) keresztül.
3. Nyomd bele az illatosító rudacskát teljesen a tőjásba. (A helyére fog csúszni)
4. Bizonyosodj meg róla, hogy az illatosító rudacska jól helyezkedik el a szárítótőjás belsejében. A tőjás belsejében kicsit lazán kell hogy elhelyezkedjen.
5. Ha szükséges, akkor gyengéden nyomd meg az új illatosító rudacskát, hogy biztosan jól helyezkedjen el a tőjás belsejében
6. Az illatosító rudacskának a szárítótőjásán belül kell maradnia - egy kis rést hagyva az illatosító rudacska és a szárítótőjás belső fala között.

Amennyiben illatmentes szárítótőjásaid vannak, akkor nem kell a belsejébe elhelyezni illatrudat.

Összetétel: Az illatosított tőjásainkban található illatrudak a következőket tartalmazzák: Alkoholok, C₁₄; etén homopolimer; glicerín-monosztearát; füstölt szilícium-dioxid; parfüm (illatosított termékek).

Gyártva az Egyesült Királyságban (UK)

FELHÍVÁS!

Az Ecoegg Szárítótojás felmelegszik a szárítás ideje alatt. Különös figyelemmel kell kisédni a szárítógépből, illetve időt kell adni neki, hogy lehűljön, mielőtt hozzáérnénk!

ÖRÖMMEL VÁLASZOLUNK!

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSED LENNE BÁTTRAN LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA
A FENTEBB TALÁLHATÓ ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN