

Hozzáadott enzimet tartalmazó mosótojás használati útmutató

HOGYAN MŰKÖDIK A MOSÓTOJÁS

Az ecoegg Mosótojás egy újratölthető mosószer rendszer, amelyet egyszerű, hatékony és környezetbarát módon terveztek. A Mosótojás első használata előtt javasoljuk, hogy méregtelenítsd a mosógépét az ecoegg méregtelenítő tablettákkal, melyek eltávolítják a lerakódott szennyeződések, a hagyományos mosószereket, és segít abban, hogy a mosótojás már az első mosástól a legjobb teljesítményt nyújtsa. A folyamatos teljesítmény érdekében azt is javasoljuk, hogy havonta egyszer méregtelenítsd a géped.

Kezdként egyszerűen adj kétféle golyót a tojáshoz a lentiekben leírtak szerint – fehér mosószergolyókat és fekete turmalingolyókat –, amelyek együttesen tisztítják a ruháidat. A fehér golyók felületaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek segítik a vizet a szennyeződések és a zsír megkötésében, lebontják és eltávolítják azokat az anyagokról. A fekete turmalingolyók természetes módon ionizálják a vizet, így kissé lúgosabb kémhatásúvá teszik azt, ami fokozza a tisztítóerőt.

Fontos - csak új bio hozzáadott enzimet tartalmazó 70-es mosótojás esetében javasoljuk a következő betöltési módot a teljesítmény maximalizálása érdekében:

ELSŐ 35 MOSÁS

Tölts 2 csomag fehér mosószer golyót és 1 csomag fekete turmalin golyót a mosótojásba. Használd a szokásos módon, a lentiekben leírtak szerint, akár 35 mosásig a feltöltött mosótojást. A maradék bontatlan csomagot tedd el a következő 35 mosáshoz.

KÖVETKEZŐ 35 MOSÁS

35 mosás után nyisd ki a mosótojást, dobd ki a használt pelleteket, majd töltsd be a maradék golyókat: 2 csomag fehér mosószer pelletet és 1 csomag fekete turmalin pelletet.

Ezt követően újra tudod használni a mosótojást újabb 35 mosásig.

ÚTMUTATÓ A MOSÓTOJÁS ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ FELTÖLTÉSÉHEZ

NYISD KI A MOSÓTOJÁST

1. Fogd meg a mosótojást két kézzel az oldalánál, és az erősebb kezeddal fogd meg a tojás nagyobbik felét.
2. Nyomd be erősen a gombot a hüvelykujjaddal..
3. Miközben továbbra is lenyomva tartod a gombot, fordítsd el a nagyobbik felét a nyíl irányába, miközben az alsó felét mozdulatlanul tartod. Csavard el ezt addig, amíg a két háromszög egy vonalba nem kerül.
4. Amikor a háromszögek egy vonalban vannak, húzd szét a két felét a tojás.

TÖLTSD MEG A MOSÓTOJÁST

1. Fordítsd fejjel lefelé a tojástartó nagyobbik felét.
2. Most öntsd az összes pelletzsákot a fentiekben írtak szerint ebbe a felébe.


ZÁRD LE A MOSÓTOJÁST

1. Miután az ÖSSZES pelletet, ami kell 35 mosáshoz a tartály nagyobbik felébe öntötted, helyezd vissza a kisebb tojástartó fedelet az alsóra. Igazítsd egymáshoz a két háromszöget.

2. Most csavard a tojás nagyobbik felét a nyíl irányába, amíg egy kattán hangot nem hallasz, és az egyik nyíl a lakat ikonnal  egy vonalba nem kerül.

A MOSÓTOJÁS HASZNÁLATA

1. Helyezd a mosótojást a mosógép dobjába a ruhákra.
2. Ne töltsd túl a mosógépet ruhákkal – ez fontos a ruhák és a mosnivalók szempontjából. A tojásnak legyen helye a keringéshez.
3. Indítsd el a mosógépet a szokásos módon! Használd a Mosótojást a mosógép mosási beállításokkal 15°C-tól 60°C-ig (60°F - 140°F) történő mosáshoz.
4. Használat után vedd ki a gépből a mosótojást és hagyd megszáradni a mosások között. Ez segít megőrizni a mosógolyók állapotát. Ha azonnal újabb adag ruhát mosol, nem kell megszártanod – csak tedd vissza a mosógépbe a mosótojást.
5. A mosótojást csak 35 mosás után kell utántölteni. Egyszerűen tedd vissza a mosógépbe újra és újra, amíg a granulátum mérete jelentősen nem csökken, és erősen nem gördösödik. Fordítsd meg, hogy megtudd, mikor kell újratölteni a mosótojást.



✓	Használd egy mosótojást granulátummal minden normál, 6-8 kg-os mosáshoz.	X	Ne használd a mosótojást szárítógépben vagy mosó-szárítógép kombinált gépének szárítási ciklusában.
✓	A színes és fehér ruhákat külön mosd, és mindig kövesd a ruhacímkén található mosási tanácsokat.	X	Ne töltsd túl a mosógépet – helyet kell hagynod a ruháknak és a tojásnak a keringésükhöz.
✓	A Mosótojás használható magas hőmérsékleten is, max 60°C-ig.	X	Ne hagyd a mosótojást a mosógépben mosás után, ne tedd el egyből a szekrénybe vagy kartoncsomagolásba – meg kell száradnia.
✓	A mosótojás kézi mosáshoz és kényes ruhákhoz is használható. Kézi mosásnál használat előtt áztasd be a mosótojást 5-10 percig a vízben. A kényes ruhákat helyezd mosózsákba.	X	Tartsd távol a mosótojást gyermekektől és háziállatoktól
✓	A mosótojást csak 15°C és 60°C (60°F - 140°F) közötti hőmérsékleten használd.		

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

MIKOR KELL ÚJRATÖLTENI A PELLETET?

Nyisd ki a mosótojást, hogy ellenőrizd a pelletek méretét, ügyelve arra, hogy a pelletek a tojás nagyobbik felében legyenek. Nyitáskor légy óvatos, nehogy a pelletek kiömljenek! Nézd meg a mosótojás nagyobbik felének belsejét.


A pelletek mérete kisebb lesz.

Nézz be a bordák közé. A felső szellőzőnyílások közepén van egy bemélyedés. Ha azok alá süllyedtek itt az ideje az újratöltésnek.

FURCSA SZAG ÉRZEK A GÉPEMBŐL?

Ha szagot észlel, az teljesen normális amikor vegyszerrel teli mosószerről ecoegg mosótojás használatára vált. A felesleges mosószerek lerakódás elkezdhet rothadni a mosógépben. A hagyományos mosószerek erősen illatosítottak, ami elfedi ezt a szagot. Az ecoegg mosótojás enyhén illatosított, hogy gyengéd legyen az érzékeny bőrhöz. Javasoljuk, hogy használjon ecoegg mosógép méregtelenítő tablettát a mosógép tisztításához, hogy segítsen eltávolítani a mosószerek lerakódásokat és a kellemetlen szagokat, mivel ezek átragadhatnak a ruhákra.

UTÁNTÖLTÉS, HA A PELLETT SZINT IDE A SZINT ALÁ ESIK



Ígértünk!

MOSÓTOJÁS		MINDEN ÖKOTOJÁS TERMÉK
✓ Illatmentes mosótojás „Allergia” minősítést kapott, „Barátságos Termék” díj az Allergy UK-tól	X	Soha nem tesztelik állatokon
✓ A tojástok újrahasznosíthatók (5. kategória)	X	Vegánok számára is alkalmasak
✓ A csomagolás FSC által jóváhagyott kartonból készült, és újrahasznosítható	X	Bőrgyógyászatiilag tesztelt
✓ A doboz és az utasítások növényi alapú tintával nyomtatottak		

ÖRÖMMEL VÁLASZOLUNK!

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSED LENNE BÁTTRAN LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA
A FENTEBB TALÁLHATÓ ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN