

# Pop-in Mosható pelenka

## Használati utasítás



Köszönjük, hogy a Pop-in pelenkákat választotta, a Close Baby termékét!

Kérjük, mossa ki a pelenkákat használat előtt. Ez biztosítja a jó illeszkedést és a pelenka jó nedvszívó képességét.

### Nappali használat

1. Nyissa szét a pelenkát és fektesse a pelenkázóra.
2. Kiveheti a piskóta betétet, amennyiben nem szükséges. Ha úgy ítéli, hogy több nedvszívás kell, akkor hagyja benne kifektetve lányoknál, fiúknál pedig visszahajtvva elől.
3. Helyezze a papírbetétet a pelenkára, dugja be alul és felül a zsebekbe.
4. Helyezze a babát a pelenkára és rögzítse azt a babán.

Amikor cseréli a pelenkát, egyszerűen oldja ki a tépőzárát, távolítsa el a papírbetétet a szilárd szennyeződéssel, majd húzza le a WC-n. Ezután vegyen elő tiszta Pop-in pelenkát és ismételje meg az 1-4. pontokban leírt lépéseket. Mindig ellenőrizze, hogy minden belső rész be van dugva a pelenka külsőbe.

### Újszülött babáknál

Amikor újszülött babáknál használjuk a Pop-in pelenkát, nem szükséges a piskóta alakú betét, nem kell extra nedvszívás, így a pelenka kisebb csomagot képez a babán. Ha nagyon kicsi a baba, akkor az elől lévő, befele forduló zsebet kifordíthatja a külsőre, úgy hogy az ráforduljon a külső tépőzárra elől. A zseb anyagán lehet aztán a tépőzárakat rögzíteni egymásra illesztve.

### Éjszakai használat

Egy különösen jól illeszkedő, nagy nedvszívású éjszakai fejlesztettünk ki. A piskóta alakú, vékonyabb betétre húzható rá, illetve önállóan a külsőbe helyezhető előre hajtogatott pelenkaként.

### Pelenkák tárolása

Azt javasoljuk, hogy a pelenkakülsőket ne áztassák tároláskor, ez befolyásolhatja az élettartamukat. Vödör helyett tárolhatjuk az előblített pelenkákat a Pop-in pelenkatároló zsákokban is. (A szettek tartalmazzák, de külön is rendelhető) Ebben tárolhatók a pelenkák mosásig. A pelenkabelsőket lehet áztatni a mosásig, de ne használjon szóda-bikarbónát vagy más fehérítőszeret. A Pop-in pelenkazsákokban tárolhatjuk a pelenkákat, a kicsikben útközben, a nagyobbakban otthon. Az egyedülálló ultrahangos technikának köszönhetően nem szívároგ át rajta semmi. 2-3 csepp teafa olajat is adhatunk a pelenkákhoz tároláskor a frissesség érdekében. Mosáskor csak fordítsa ki a zsák tartalmát a mosógépbe és tegye bele a zsákot is. Amennyiben nem áztattuk őket érdemes egy öblítő programmal indítani a mosást.

### Mosás, szárítás

Válassza külön a külsőt a belsőtől az elülső két patent kioldásával. Tipp: ne oldja ki az összes patentot, ezáltal időt spórolhat. Rögzítse a tépőzárakat a pelenka belsején hátul az erre elhelyezett fehér pontokon. Kövesse a pelenkán lévő mosási utasításokat. Folyékony mosószer (nem agresszív) használatát írja elő a gyártó. Legjobb a levegőn szárítás, a belsőket szárítógépbe is tehetjük alacsony hőfokon. A külsők szárításánál kerülje a fűtőtesten vagy szárítógépben való szárítást. Ne használjon öblítőt vagy klóros fehérítőket a pelenkához!

**\*Fontos:** A pelenkák 4-6 mosás után érik el teljes nedvszívó képességüket, a bambuszból készülteknél ez kicsit több időt is igénybe vehet.